# 2 ASTRO PRODUCTS

# 取扱説明書

# AP アルミニウム スイングアームスタンド



●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してから、お使いください。

# 1. 取扱説明書について

- ●この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、 この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますよう、お願いいたします。
- ●当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または、一部を複製・改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- ●安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

### 2. はじめに

- ●この取扱説明書、および製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、「▲ 危険」・「▲ 警告」・「▲ 注意」として表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- ●本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- ●危険・警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

#### [安全に関する表示について]

⚠ 危険	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負
<u></u> 厄陕	う危険が、差し迫った状態を示しています。
▲ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負
	う可能性を示しています。
⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的傷害、および製品の故障や、そ
	の他、物的損害が発生する可能性を示しています。
要点	この表示内容は、製品を正しくお使いいただくため、守っていただきたい、重要な要
交流	点を示しています。

# 3. 目次

4.	安全に使用していただくために	4
	■使用する前に	4
	■組み立て時の注意	6
	■使用時の注意	7
5.	製品仕様	9
6.	製品説明	9
7.	各部名称・説明	10
	7-1. 各部名称	10
	7-2. 各部説明	10
8.	組み立て	11
	8-1. 組み立て前の確認	11
	8-2. 組み立て手順	12
9.	使用方法	13
	9-1. 使用前準備	13
	9-2. 使い方	14
10	). 点検・保管	16
	1 0-1.点検	16
	10-2. 保管	16
1 1	. 破棄について	17
1 2	2. 故障について	17
13	3. 所有者・使用者責任	17
1 4	1. 個人情報の取り扱い	17
15	5. お問い合わせ先	18
	15-1. カスタマーサービス	18
	15-2 販売元	18

### ■使用する前に

### **危険**

- ●排気ガスには、一酸化炭素が含まれているので、車輌は、通気がよく、常に換気のできる場所に移動してください。室内・車内・倉庫内・トンネルなど、通気の悪い場所に移動し、本製品を使用することは、絶対に止めてください。
  - ・通気の悪い場所では、一酸化炭素が溜まります。一酸化炭素を吸い込むと、ガス中毒の原因となり、非常に危険です。

### ▲ 警告

- ●使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
  - ・使用方法が不明な場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い 合わせください。
- ●危険や警告事項をよく理解し、使用してください。
  - ・取り扱いを誤ると、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解・修理・改造を、絶対にしないで ください。
  - ・予期せぬ動きをする可能性があり、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは、使用しないでください。
  - ・判断力が鈍り、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
  - ・正しい使用ができない可能性があり、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●本製品は、自動車整備士、二輪自動車整備士資格を有する方、および本製品を使用しての作業を、熟知している方を対象に作られています。
  - ・自動車や二輪車の構造などの、十分な知識が必要です。
- ●本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
  - ・誤った使い方をする可能性があり、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●本製品は、二輪車用のメンテナンススタンドです。
  - ・保管用や、ディスプレイ用スタンドとしての使用など、用途以外での使用は、止めてください。
- ●誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
  - ・取扱説明書の使用方法を、よく理解してください。

### ■使用する前に

### ▲ 警告

- ●本製品を安全に使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
- ・安全手袋、保護メガネ、耳栓やイヤーマフ、防塵マスク、安全帽、安全靴作業ツナギや長袖長ズボン
- ●次の服装などは、周囲に引っ掛かり恐れや、巻き込まれる可能性があり、人体への傷害や事故の原因となるので、止めてください。
  - ・長髪を束ねたりせずに、そのままの状態にしている。
  - ・ネクタイや、ネックレスなどの装飾具を身に付けている。
  - ・サイズの極端に大きな衣服や、だぶだぶの衣類を着用している。
- ●故障や事故を未然に防ぐため、使用前にボルトナットの緩みや部品の欠損、取り付け状態、サビなどを、 必ず点検してください。
  - ・異常が確認できた場合は、使用を中止し、お買い求めの販店、またはカスタマーサービスまで、問い合 わせください。
- ●本製品は、大切に取り扱ってください。
  - ・強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ●本体に、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店に相談してください。
  - ・異常な状態で使用することは、人体への傷害や事故の原因となるので、絶対に止めてください。
- ●次の作業環境下では、使用しないでください。人体への傷害や物品への損害など、重大な事故の原因となります。
  - ・火気の側や、急激な温度上昇する場所
  - ・揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ・通気が悪く、換気のできない場所
  - ・暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
  - ・水中や海中
  - ・足元が滑りやすく、転倒の恐れがある場所
  - ・柔らかく不安定な床面、傾斜のある場所
  - ・使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所

### ■組み立て時の注意

### ▲ 警告

- ●次の環境下では、組み立てないでください。人体への傷害や事故の原因となります。
  - ・火気の側や、急激な温度上昇する場所
  - ・ガソリン、軽油、灯油などの燃料がある場所
  - ・揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ・通気が悪く、換気のできない場所
  - ・使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所
- ●必ず、純正部品を組み付けてください。
  - ・他製品の部品を組み付けると、予期せぬ動きをする恐れがあり、事故の原因となります。
- ●ボルトナットは、確実に締め込んでください。
  - ・ボルトナットの緩みは、車輌が転倒する恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。

### ▲ 注意

- ●組み立ては、組み立て手順に従ってください。組み立て手順に従わないと、正しく組み立てできません。
  - ・組み立ての不備は、事故の原因となります。
- ●ケガや事故を防ぐため、次の内容をよく確認し、組み立ててください。部品の異常などが確認された場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。
  - ・組み立て前に、部品に損傷や破損、サビ、欠品などがないか、確認してください。
  - ・取扱説明書内の写真を参考し、組み立て手順に従ってください。
  - ・組み立て困難なときは、無理に組み立てないでください。
  - ・安全手袋を装着し、組み立てしてください。
  - ・組み立てに必要な、スパナまたはメガネレンチ10mm×2本、ヘックスレンチ6mm×1は付属していません。別途、用意してください。

### ■使用時の注意

### ▲ 危険

- ●リフトアップするときは、必ずエンジンを停止してください。
  - ・急発進する恐れがあり、重大な事故の原因となります。
- ●リフトアップ中は、絶対にエンジンを始動しないでください。
  - ・急発進する恐れがあり、重大な事故の原因となります。
- ●車輌より、燃料やエンジンオイル、バッテリー液など、液体が流れ出ている場合は、絶対に使用しないでください。
  - ・人体への傷害、発火や爆発など、重大な事故の原因となります。

### ▲ 警告


- ●耐荷重200Kgを超える重さを、掛けないでください。スタンドが破損し、車輌が転倒します。
  - ・車輌の損傷や破損の他、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●リフトアップとリフトダウンは、必ず2人で行ってください。1人で作業すると、車輌が転倒する恐れがあります。
  - ・車輌の損傷や破損の他、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●キャスターが損傷している場合は、使用しないでください。
  - ・車輌が転倒する恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●固く平らで、傾斜のない床面で使用してください。
  - ・柔らかくスタンドが沈む可能性のある床面や、不安定でスタンドが倒れる恐れのある床面では、使用しないでください。
- ●アダプターの座面に、異物を挟まないでください。車輌が傾き、安定した状態を保てずに、車輌が転倒する恐れがあります。
  - ・車輌の損傷や破損の他、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●車輌をリフトアップしているときの乗車や、強い衝撃を与えることは、止めてください。
  - ・車輌が転倒する恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●リフトアップした状態で、車輌を移動させないでください。
  - ・車輌が転倒する恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。
- ●リフトアップ後は、車輌が安定していることを確認してください。車輌が不安定な場合は、やり直してください。
  - ・車輌が不安定な状態で使用し続けると、車輌が転倒する恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となり ます。

### ■使用時の注意

### ▲ 注意

- ●次のスイングアーム形状の車輌には、使用できません。
  - ・左右非対称形状
  - ・片持ち形状
  - ・シャフトドライブ形状
- ●車輌によっては、アダプターの調整範囲内でも、使用できない場合があります。
  - ・車輌の状態を、よく確認したうえで、使用してください。
- ●アダプターの調整後は、固定ボルトを、確実に締め込んでください。
  - ・固定ボルトの緩みは、車輌の転倒など、事故の原因となります。
- ●アダプターの座面に、損傷がみられる場合は、使用しないでください。
  - ・座面が損傷していると、車輌の転倒など、事故の原因となります。
- ●車輌によっては、マスラーやリアブレーキキャリパーに、干渉する場合があります。
  - ・車輌の状態を、よく確認したうえで、使用してください。
- ●エンジン始動直後は、エンジンやマフラーが、大変高温になっています。
  - ・ヤケドを負う恐れがあるので、必ず冷めてから使用してください。
- ●リフトアップするときは、車輌のハンドルを真っ直ぐにしてください。
  - ・ハンドルが左右に切られた状態は、車輌が斜めにリフトアップされる原因となり、車輌が転倒する恐れがあります。
- ●フロントスタンドと同時に使用するときは、必ずリア側よりリフトアップしてください。
  - ・フロント側よりリフトアップすると、車輌が転倒する恐れがあります。
- ●リフトダウンするときは、車輌のハンドルを真っ直ぐにしてください。
  - ・ハンドルが左右に切られた状態は、車輌が斜めにリフトダウンされる原因となり、車輌が転倒する恐れがあります。

# 5. 製品仕様




●製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# 6. 製品説明

- ●二輪車のリア周りを、リフトアップすることができる、メンテナンス用のスタンドです。
- ●スイングアームに掛け、テコの原理で簡単にリフトアップすることができます・
- ●アダプター幅を調整できるので、様々な車輌に使用することができます。

# 7. 各部名称・説明

#### [7-1. 各部名称]



#### [7-2. 各部説明]

#### 【アダプター】

- ・285~365mmの範囲内で、幅の調整ができます。
- ・スイングアーム幅に合わせて調整してください。

#### 【座面】

- ・スイングアームに掛ける部位です。
- ・使用前に損傷がないか、必ず確認してください。

#### 【ハンドル】

・リフトアップ・リフトダウン時に操作するハンドルです。

#### 【キャスター】

- ・キャスターが回転することにより、車輌が前後することを防ぎます。
- ・使用前に損傷がないか、必ず確認してください。

# 8. 組み立て

#### [8-1. 組み立て前の確認]


#### 1. 作業場所について


- ●次の環境下では、組み立てないでください。人体への傷害や事故の原因となります。
  - ・火気の側や、急激な温度上昇する場所
  - ・ガソリン、軽油、灯油などの燃料がある場所
  - ・揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ・通気が悪く、換気のできない場所
  - ・使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所

#### 2. 組み立て時の留意事項

- ●ケガや事故を防ぐため、次の内容をよく確認し、組み立ててください。
  - ・組み立て前に、部品に損傷や破損、サビ、欠品などがないか、確認してください。
  - ・取扱説明書内の写真を参考し、組み立て手順に従ってください。
  - ・組み立て困難なときは、無理に組み立てないでください。
  - ・安全手袋を装着し、組み立てしてください。
  - ・組み立てに必要な、スパナまたはメガネレンチ10mm×2本、ヘックスレンチ6mm×1は付属していません。別途、用意してください。

#### 3. パーツ番号





※各パーツに、番号の明記はありません。

※ 11のアダプター、22のポストには、左右はありません。


# 8. 組み立て

### [8-2. 組み立て手順]

1 フレームに、ポストを取り付ける。

【パーツ番号×数量】: 2×2、3×1、4×12、5×12、6×12


【工具×数量】: スパナまたはメガネレンチ10mm×2



### 2 アダプターの取り付け・完成

【パーツ番号×数量】: 1×2、7×2

【工具×数量】: ヘックスレンチ6mm×1



### 9. 使用方法

#### [9-1. 使用前準備]

#### 1. 使用前点検

- ●故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、次の点検作業を、使用前に、必ず実施してください。
  - ・ 点検で異常が確認された場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。

#### [点検項目]

- (1) アダプターの取り付け状態
- (2) 座面の摩耗状態
- (3) キャスターの摩耗状態
- (4) ポストの取り付け状態
- (5) ボルトナットの緩み

#### 2. 使用禁止場所の確認

- ●次の作業環境下では、使用しないでください。人体への傷害や、物品への損害など、重大な事故の原因となります。
  - ・火気の側や、急激な温度上昇する場所
  - ・揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ・通気が悪く、換気のできない場所
  - ・暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
  - ・水中や海中
  - ・足元が滑りやすく、転倒の恐れがある場所
  - ・柔らかく不安定な床面、傾斜のある場所
  - ・使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所

#### 3. 使用上の留意事項


- ●耐荷重200Kgを超える重さを、掛けないでください。スタンドが破損し、車輌が転倒します。
- ●リフトアップとリフトダウンは、必ず2人で行ってください。1人で作業すると、車輌が転倒する恐れがあります。
- ●車輌より、燃料やエンジンオイル、バッテリー液など、液体が流れ出ている場合は、絶対に使用しないでください。
- ●アダプターの座面に、異物を挟まないでください。車輌が傾き、安定した状態を保てずに、車輌が転倒する恐れがあります。
- ●次のスイングアーム形状の車輌には、使用できません。
  - ・左右非対称形状
  - ・片持ち形状
  - ・シャフトドライブ形状

# 9. 使用方法

#### [9-2. 使い方]

# 1 アダプターを調整する。

- ・固定ボルトを緩め、スイングアームの幅に合わせます。
- ・調整後は、固定ボルトを確実に締め込んでください。
- ・幅調整範囲: 285~365mm



※スイングアームの幅に、確実に合わせてください。

# 2 補助者が車体を、真っ直ぐにする。

・車輌を真っ直ぐ保つため、補助者が車輌を支えてください。



※補助者が、しっかり支えてください。

# 9. 使用方法

#### [9-2. 使い方]

# 3 スイングアームに、座面をあてる。

・スイングアームの左右同じ位置に、確実に座面をあててください。



※座面を、スイングアームに確実にあててください。

# 4 ハンドルを押し下げる。

- ・補助者が、車輌をしっかり支えていることを、確認します。
- ・ハンドルを、ゆっくり慎重に押し下げます。
- ・リフトアップされたら、車輌が安定していることを、確認します。



※車輌が安定していることを確認してください。

# 10. 点検・保管

#### [10-1. 点検]

- ●故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、次の点検作業を、定期的に、必ず実施してください。
  - ・点検で異常が確認された場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで 問い合わせください。

#### [定期点検項目]

- (1) アダプターの取り付け状態
- (2)座面の損傷状態
- (3) キャスターの損傷状態
- (4) キャスターの回転部へ潤滑剤の給油
- (5) ポストの取り付け状態
- (6) ボルトナットの増し締め

#### [10-2. 保管]

#### 1. 保管場所

- ●振動がなく、常温で清潔な場所に保管してください。高温多湿、ホコリが多い場所、屋外には保管しないでください。
- ●子供の手が届かない場所に、保管してください。
- ●施錠できる場所に、保管してください。

#### 2. 保管条件

- ●車輌を、リフトアップした状態で、保管しないでください。
- ●使用者以外、保管場所に近づけないでください。

### 11. 破棄について

- ●本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- ●指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

### 12. 故障について

- ●故障と思われる場合は、自ら修理しないで、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。
  - ・修理技術者以外の人は、本体の分解・修理・改造を、絶対にしないでください。

### 13. 所有者・使用者責任

- ●所有者および使用者は、当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書(警告文)をよく読み、理解しなければなりません。
- ●資格を持ち、製品の構造および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当 該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- ●危険・警告事項は、特によく理解するようにしてください。
- ●所有者および使用者は、今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように、 努めてください。
- ●重要ラベル、説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

### 14. 個人情報の取り扱い

- ●ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- ●個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

# 15. お問い合わせ先

#### [15-1.カスタマーサービス]

●故障と思われるときや、商品についての問い合わせは、次の番号まで連絡ください。

[TEL]:048-501-7873

【受付時間】: 月曜日~土曜日 10:00~19:00

(日曜日、祝日を除く)

#### [15-2. 販売元]

●会社名:株式会社ワールドツール

●住所:〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

[TEL]: 048-501-7871
[FAX]: 048-501-7872

【ホームページ】:http://www.astro-p.co.jp

※住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

(2014年6月)